

## Information Technique

N° F5000022

Date : 19.06.03

### Notice de réparation sonde de température réf. 168766

#### Appareils concernés:

GSD22, GSD28, GSD32

GSL22, GSL28, GSL32, GSL36,

GSS22, GSS28, GSS32

GSU30, GSU34

KDF

KDR40

KGE30, KGE33, KGE35

KGU32

KGV31

KIF26

KKE36, KKE70

KKU

KSF

KSK38

KSR30

KSU27, KSU30, KSU32, KSU33, KSU39, KSU40

KSV29, KSV33, KSV39, KSV42

## Notice sonde de température KDF/KSF compartiment fraîcheur

- Retirer le conduit d'air
- Retirer le ventilateur

1. Retirer la sonde de température de son support.
2. Couper le câble (voir schéma 2).
3. Dénuder le câble sur 30 mm.

Isoler les fils et raccorder les fiches plates jointes (B 2,8 – 0,5).

Sur l'une des deux fiches, pousser la cosse d'isolation jusqu'à ce qu'elle se clipse. (Indication : il n'est pas nécessaire d'isoler les deux fiches car les deux contacts électriques ne peuvent plus se toucher).

4. Connecter les cosses sur la sonde de remplacement.
5. Mettre la sonde de remplacement dans son support.
6. Augmenter la température du compartiment fraîcheur d'1 K. Pour cela, appuyer simultanément sur les touches 9 et 10 pendant 5 sec. L'affichage 4 « super » clignote, l'affichage 8 affiche d'abord « 00 ».

Pour corriger, réappuyer sur la touche 9 ou maintenir appuyée jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche au display 8.

La température de réglage affiche de plus 2°C à moins 2°C.

**Les degrés négatifs sont indiqués par l'affichage 7 qui s'allume.**

Les affichages reviennent en fonctionnement normal au bout d'une minute environ et la température réglée est mémorisée.

