

Instructions de codage pour module électronique 442394

Après échange du module électronique monté en série, les programmes du nouveau module doivent être codés (voir tableau):

- Sélection:** Porte ouverte, maintenir deux touches appuyées et activer l'interrupteur principal. Tant que les deux touches restent appuyées, le codage des variantes s'affiche par les LED L2 à L4.
- Sélectionner le programme spécial:** Après avoir relâché les deux touches, la LED L3 s'allume et la LED L4 clignote. Activer plusieurs fois (par impulsions) la touche S3 jusqu'à ce que la LED L2 s'allume. Appuyer ensuite sur la touche S4 pour activer le programme spécial codage des variantes. Le codage actuel s'affiche.
- Codification de la variante:** Paramétrer le codage en appuyant sur la touche S3. Paramétrer la sélection des programmes d'après le tableau ci-dessous.
- Enregistrer le codage:** Arrêter l'appareil pour enregistrer le nouveau codage.

Codage	S1	S2	S3	S4	S5	LED L2	LED L3	LED L4
0						○	○	○
1						●	○	○
2	Intensif 70°	Normal	ECO 50°	Rapide 35°	Prélavage	○	●	○
3		Normal	ECO 50°	Prélavage		●	●	○
4		Intensif 70°	Normal	ECO 50°	Prélavage	○	○	●
5		Intensif 70°	Normal	ECO 50°	Rapide 35°	●	○	●
6						○	●	●
7						●	●	●

