

## Note Technique N. 204 CU du 15/05/09

**OBJET :** Four porte "plein verre": Préconisation pour le démontage/remontage du verre intérieur de porte réf : 41030896, 41012319, 44004038, 44003536.

### Explications:

Généralement, lorsque vous devez démonter et remonter des verres de porte il est important que le remontage permette aux verres de pouvoir continuer à « travailler » suffisamment, autrement ils cassent.

Il en est de même pour les verres des portes "plein verre" des fours actuels.

### Mode opératoire:

Lorsque vous remontez l'ensemble, visser à fond puis débloquez ensuite d'environ un quart de tour les quatre vis (2 à gauche, 2 à droite) pour permettre aux verres de « travailler » correctement sans casser.

La photo ci-dessous montre le montage des deux vis, côté gauche.  
(la vis "A" n'est pas présente.)

