

FR

### Montage puits de vidange



- Joint du pot de pompe graissé (Promol ou liquide de rinçage);  
fond de cuve nettoyé.



- Serrer les vis à la main. Ne pas utiliser de visseuse -> ne pas trop visser.
- Serrer les vis dans l'ordre indiqué afin d'éviter des fuites.