

INFO PALIER Châssis Maxitop

Support palier (insert surmoulé) fourni avec la cuve ou son couvercle.

Une entretoise inox vient se serrer entre le roulement et le méplat de l'axe tambour. Cette entretoise tourne donc avec l'axe. (étanchéité axiale).

Un joint SPI fixe et monté autour de l'entretoise assure une étanchéité radiale entre celle-ci et le support palier surmoulé.

Le ressort spiralé situé dans la lèvres du joint assure cette fonction.

Démontage :

Le palier, monté glissant, est fixé sur le support avec 3 vis torx de 25.

Remplacer systématiquement l'entretoise lors du remplacement du tambour et/ou du palier. Joint à remplacer systématiquement

