



ACCESSOIRES



FERS À REPASSER



Élimine les taches



Optimise les performances

2 BÂTONNETS DÉTACHANTS POUR SEMELLE DE FER

Les bâtonnets détachants permettent de nettoyer efficacement les fers à repasser et centrales vapeur et d'optimiser les performances des appareils pendant toute leur durée de vie. Le bâtonnet élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du fer à repasser.

CODES

IRO002

4840 0000 8406

CARACTÉRISTIQUES

Le pack contient 2 bâtonnets

LA RECOMMANDATION WPRO

- **Fers à repasser** : faire chauffer le fer sur la position soie / laine – à environ 140-150° C – et appliquer le bâtonnet sur la semelle ; si le produit s'évapore immédiatement, réduire la température du fer, puis répéter l'opération. Laisser agir le produit environ 30 secondes, puis essuyer la semelle à l'aide d'un chiffon en coton propre et sec.
- **Centrales vapeur** : appuyer sur la touche Vapeur à plusieurs reprises afin d'éliminer toute trace de détachant

Bénéfices consommateur

- Éliminent les taches
- Optimisent les performances
- Simples et rapides à utiliser

Recommandé par



Hotpoint



KitchenAid